

Rowery trójkątowe
Rowery trójkątowe
Rowery trójkątowe
Rowery trójkątowe
Rowery trójkątowe





Dzieci

Aqua - Safari
Happy - Sporty

6

6
10

Młodzież

Freedom

14

14

Dorośli

Lagoon
Vintage
E-wersja

16


16
18
20

Opcje

22

Jak wybrać swój rower?

Aby dobrać rower do użytkownika należy podać tylko jeden parametr, A-wewnętrzna długość nogi.





Aqua



AQUA

AQUA

Dekoracja i jasne, błyszczące kolory są odzwierciedleniem preferencji estetycznych dzieci. Dzwonek w kształcie delfina (opcja) i taca/bagażnik idealna do przewożenia zabawek. Kierownica (dostępne różne modele) jest regulowana na wysokość i pod kątem tak aby idealnie pasowała do potrzeb twojego dziecka.

- Hamulec ręczny z blokadą.
- Regulowana wysokość siedziska.
- Obniżona rama ułatwia wsiadanie i zsiadanie.
- Napęd typu ostre koło - standard (opcjonalnie dostępne inne napędy).
- Dostępne różne opcje dodatkowe.



powyżej
3 lat

Lista opcji dodatkowych na str. 22.



1110



648



498-627



726-838



12" x 2.00



14



40



SAFARI

powyżej
3 lat

SAFARI

Dekoracje SAFARI i jasne, błyszczące kolory przyciągają uwagę dzieci. Dzwonek w kształcie żrafy (opcja) i taca/bagażnik idealna do przewożenia zabawek. Kierownica (dostępne różne modele) jest regulowana na wysokość i pod kątem tak aby idealnie pasowała do potrzeb Twojego dziecka.

- Hamulec ręczny z blokadą.
- Regulowana wysokość siedziska.
- Obniżona rama ułatwia wsiadanie i zsiadanie.
- Napęd typu ostre koło - standard (opcjonalnie dostępne inne napędy).
- Dostępne różne opcje dodatkowe.



Lista opcji dodatkowych na str. 22.



1110



648



498-627



726-838



12'' x 2.00



14



40



Happy

HAPPY - 100% dziewczynki

Sliczny różowy kolor w połączeniu z jasnym białym i motywami dekoracyjnymi typowymi dla dziewczynek. Taca/bagażnik idealna do przewożenia zabawek. Kierownica (dostępne różne modele) jest regulowana na wysokość i pod kątem tak aby idealnie pasowała do potrzeb Twojego dziecka.

- Hamulec ręczny z blokadą.
- Regulowana wysokość siedziska.
- Obniżona rama ułatwia wsiadanie i zsiadanie.
- Napęd typu ostre koło standard (opcjonalnie dostępne inne napędy).
- Dostępne różne opcje dodatkowe.



Hamulec typu V

Lista opcji dodatkowych na str. 22.



1294



648



594-762



827-940



16" x 1,75



16,5



60

Sporty



Sporty

SPORTY - Chłopaki to Chłopaki

Głęboki czarny kolor z ognisto czerwonymi i piłkarskimi motywami jest w sam raz dla chłopaka. Taca/bagażnik idealna do przewożenia zabawek. Kierownica (dostępne różne modele) jest regulowana na wysokość i pod kątem tak aby idealnie pasowała do potrzeb twojego dziecka.

- Hamulec ręczny z blokadą.
- Regulowana wysokość siedziska.
- Obniżona rama ułatwia wsiadanie i zsiadanie.
- Napęd typu ostre koło – standard (opcjonalnie dostępne inne napędy).
- Dostępne różne opcje dodatkowe.



Lista opcji dodatkowych na str. 22.



1294



648



594-762



827-940



16'' x 1,75



16,5



60

FREEDOM

BIAŁY

Freedom to wytrzymały rower trójkołowy. Idealny dla wymagającej młodzieży, dostępny w kolorze czarnym i białym. Fantastyczny druch na spacerach po bezdrożach.

Lista opcji dodatkowych
na str. 22.

Dostępny również jako E-bike
(str. 20).



1600



670



709-950



986-1174



20" x 1,75



25,5



110

FREEDOM CZARNY

- Dostępne różne opcje.
- Kierownica (dostępne różne modele) jest regulowana na wysokość i pod kątem.
- Regulowana wysokość siedziska.
- Obniżona rama ułatwia wsiadanie i zsiadanie.
- Hamulec widłowy z przodu z funkcją blokady. Opcjonalnie dostępny hamulec tarczowy tylny.
- Metalowy bagażnik.



powyżej
14 lat



Hamulec typu V

LAGOON

Rower trójkołowy dla dorosłych

Dostępny w klasycznym bordowym kolorze lub w bardziej naturalnej szarej tonacji. Doskonały rower na dłuższe wycieczki, stabilny i komfortowy.

Lista opcji dodatkowych na str. 22.

Dostępny również w wersji z napędem elektrycznym **E-wersja**, ze zintegrowanym silnikiem elektrycznym, który może zostać użyty do napędzania.



LAGOON

- Kierownica (dostępne różne modele) jest regulowana na wysokość i pod kątem.
- Hamulec widłowy z przodu z funkcją blokady. Opcjonalnie dostępny hamulec tarczowy tylny.
- Obniżona rama ułatwia wsiadanie i zsiadanie.
- Regulowana wysokość siedziska.
- Metalowy bagażnik.



Hamulec typu V



1808



768



789-1030



1121-1309
1013-1206 (Vintage)



24" x 1" 3/8



27,8



125

VINTAGE

Rower trójkołowy dla dorosłych

Klasyka i stylowe retro przyciągną ludzką uwagę. Brązowe opony i duży brązowy kufer wiklinowy w stylu Vintage (opcja) dopełniają obrazu.

Lista opcji dodatkowych na str. 22.

Dostępny również w wersji z napędem elektrycznym **E-wersja**, ze zintegrowanym silnikiem elektrycznym, który może zostać użyty do napędzania.



Vintage

dorośli

- Kierownica (dostępne różne modele) jest regulowana na wysokość i pod kątem.
- Hamulec widłowy z przodu z funkcją blokady. Opcjonalnie dostępny hamulec tarczowy tylny.
- Obniżona rama ułatwia wsiadanie i zsiadanie.
- Duży metalowy bagażnik. Opcjonalnie kosz wiklinowy
- Regulowana wysokość siedziska.



1808



768



789-1030



1121-1309
1013-1206 (Vintage)



24" x 1 3/8



27,8



125

2217E



Sterownik ręczny



Paczka baterii

Wersja - E

Model z napędem elektrycznym wspomagającym napędzanie.

E-wersja jest tylko możliwa z modelami **FREEDOM, LAGOON i VINTAGE.**

Rower z napędem elektrycznym pozwoli jechać dalej, łatwiej i szybciej.

System sterowania jest bardzo łatwy i prosty w użyciu.

Po prostu włącz przycisk **ON/OFF** na baterii a napęd się włączy i będzie gotowy do użycia. System jest wyposażony w przycisk **BOOSTER**, który powoduje, że rower szybko przyspiesza (na przykład przy podjazdach pod strome wzniesienia).

Obudowa baterii, zamontowana z tyłu roweru jest lekka i demontowalna, pozwala na ładowanie baterii w mieszkaniu.

Napęd elektryczny jest zintegrowany z przednim kołem.



17 km/h



36 V / 9 Ah



250 W

Zasięg: zależy od warunków używania, stanu nawierzchni, cech fizycznych użytkownika i prędkości jazdy.

dorośli

KONFIGURACJA I OPCJE

		2202	2215	2217	2219	2219 Vintage
S1	Klasyczna kierownica	•	•	•	•	-
S2	Płaska kierownica	•	•	•	•	-
S3	Miejska kierownica	-	-	•	•	standard
S4	Kwadratowa kierownica	•	•	•	-	-
S5	Regulowany uchwyt kierownicy	-	-	•	•	•
D1	Blokada wychylenia kierownicy	•	•	•	•	•
06	Ostre koło	•	•	•	•	•
01 + B1	Wolne koło	-	-	•	•	•
B1	Hamulec tarczowy na tylne koło	-	-	•	•	•
02	Torpedo	•	•	•	•	•
03	3 przełożenia	-	•	•	•	•
07	7 przełożenia	-	-	•	•	•
23	Różnicowy	-	-	-	•	•
F1	Uchwyt stopy	•	•	•	•	•
F2	Uchwyt stopy typu "nosek"	•	•	•	•	•
F3	Uchwyt stopy "sandał"	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
F4	Uchwyt stopy "sandał" + uchwyt tydk	•	•	•	•	•
F5	Regulacja długości korby (2 pozycje)	-	•	•	•	•
E1	Uchwyt do pchania (335 lub 605 mm)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)

		2202	2215	2217	2219	2219 Vintage
	(S) : MAŁY - (M) : ŚREDNI					
E2	Oświetlenie	-	•	•	•	•
E3	Prędkościomierz baterie w zestawie)	-	•	•	•	•
E4	Kosz wiklinowy typu Vintage	-	-	-	-	•
E5	Zamykany kufer (objętość: 30 litrów)	-	-	•	•	•
E6	Uchwyt na kule	-	-	•	•	•
E7	Uchwyt na bidon (bez bidonu)	•	•	•	•	•
E8	Lusterko wsteczne	•	•	•	•	•
E9	Uchwyt dłoni	•	•	•	•	•
E10	Uchwyt dłoni + nadgarstka	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
E11	Uchwyt ręki "rękawica"	•	•	•	•	•
E12	Siodelko "komfort"	-	-	•	•	•
E13-D	Trener domowy	-	•	•	•	•
E14	Koszyk z przodu	-	-	•	•	•
BAT 9	Dodatkowy akumulator E-bike (9A)	-	-	-	•	•
P1	Stabilizacja miednicy	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P2	Stabilizacja pleców	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P3	Stabilizacja pleców + miednicy (P1+P2)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P4	Regulacja siodelka (140 mm)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P5	Uchwyt siodelka z amortyzacją	-	-	-	-	•
E-bike	Z pedału elektrycznego	-	-	•	•	•


K O N F I G U R A C J A

Kierownica




S1

Klasyczna kierownica



S2

Płaska kierownica



S3

Miejska kierownica



S4

Kwadratowa kierownica



S5 - Regulowany uchwyt kierownicy



D1 - Blokada wychylenia kierownicy

Napęd



06 - Ostre koło



01 - Wolne koło



B1 - Hamulec tarczowy na tylne koło



02 - Torpedo



03 - 3 przełożenia
07 - 7 przełożeń



BAT9 - Dodatkowy akumulator E-bike (9A)

Stabilizacja



P1 - Stabilizacja miednicy



P2 - Stabilizacja pleców



U80 - Neoflex neoprenowy pas piersiowy



U73 - Neoflex - neoprenowa kamizelka



E9 - Uchwyt dłoni



E10 - Uchwyt dłoni + nadgarstka

I O P C J E

Inne



E11 - Uchwyt ręki
"rękawica"



P4 - Regulacja siodełka



P5 - Uchwyt siodełka
z amortyzacją



E12 - Siodełko
"komfort"



E1 - Uchwyt do pchania



E14 - Koszyk z
przodu

Pedały



F1 - Uchwyt stopy



F2 - Uchwyt stopy
typu "nosek"



F3 - Uchwyt stopy
"sandał"



F4 - Uchwyt stopy
"sandał" + uchwyt łydek



F5 - Regulacja długości
korby (2 pozycje)



E2 - Oświetlenie

Akcesoria



E3 - Prędkościomierz



E4 - Kosz wiklinowy
typu Vintage



E5 - Zamykany kufer



E6 - Uchwyt na kule



E7 - Uchwyt na bidon
(bez bidonu)



E8 - Lusterko
wsteczne



Wersja: 2022-03

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z tłumaczeniem.

Zadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana w jakiegokolwiek formie (drukowanej, fotokopii, mikrofilmu ani innej) bez pisemnej zgody wydawcy, nie może być również przetwarzana, kopiowana ani rozprowadzana za pomocą systemów elektronicznych.

© **N.V. VERMEIREN nv** 2022

VERMEIREN Polska sp. z o.o.

ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska

Tel: +48 71 387 42 00
Fax: +48 71 387 05 74

www.vermeiren.pl
info@vermeiren.pl



dystrybucja:

VERMEIREN
we care for you